



2 oldalú forgó reszelő használati utasítás

A 2 in 1 kétirányú forgó reszelő dobján az egyik irányban finom pengét, a másik irányban durva pengét talál. Ahhoz, hogy a pengék között váltani tudjon, a dobot meg kell fordítani. Így két reszelőt kap, egyben. A forgató kar jobbkezes és balkezes használatot is lehetővé tesz, ehhez a kart és a rögzítő gyűrű pozícióját fel kell cserélni.

A penge megfordításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a forgató kart úgy, hogy a kart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd a másik irányba fordítja, amíg megtalálja a középállást.



2. Húzza ki a dobot a reszelőházból a rögzítő gyűrűvel együtt.



3. Fogja a dobot egy konyharuhával vagy törölközővel, hogy ne sérthesse fel a kezét. Forgassa a rögzítő gyűrűt előre-hátra, amíg megtalálja a középpontot és a gyűrű levehető a dobról. Forítsa meg a dobot úgy, hogy a forgásirányban most a másik penge legyen. A lépéseket visszafelé ismételve szerelje össze a készüléket.



4. A készülék gyári beállítás szerint jobbkezes irány szerint van összeszerelve. Ha Ön bal kézzel szeretné forgatni, kérjük az összeszerelésnél a rögzítő gyűrűt a jobb oldalra, a kart pedig a bal oldalra szerelje.

Karbantartás és tisztítás

A készülék mosogatógépben mosható.

Javasoljuk használat után a pengét folyó vízzel előblíteni. Ha esetleg reszelék szorult volna a fogak közé, vagy rátapadt volna a sajt, dió, stb, egy erre a célra rendszeresített fogkefével vagy körömkefével gyengéden dörzsöljük meg.